バイオコロニー設置方法

1.

2.

バイオコロニーを準備します。ビニールひもを片方が長くなるようにして、口を結び、汚水ますに入れます。

3.

4.

排水口に近い位置に設置すると、水が流れにくくなるおそれがあるので、なるべく排水口から遠ざけて設置します。

5.

6.

後で取り出しやすくするため、長いほうのビニールひもを汚水ますの外に出し、ふたではさんだ状態にします。以上で設置完了です。そのまま４ヶ月ほど様子を見てください。

注意

- 汚水ますが汚泥などでいっぱいの場合は、ある程度取り除いてから設置してください。
- 排水口をふさいでしまわないように設置してください。
- 使用後はよく洗って庭の植木の周辺にまくなどの再利用可能ですが、廃棄される場合は、お住まいの自治体のゴミ処理方法に従って廃棄してください。